



Affichez les commandes et les zones uniquement quand vous en avez besoin avec l'élégante plan de cuisson Pure noire

Les commandes et les zones de l'élégante plan de cuisson Pure noire n'apparaissent que quand vous en avez besoin. Lorsque vous ne l'utilisez pas, sa surface élégante est conçue pour s'intégrer en toute transparence dans votre plan de travail. Mais, lorsque vous êtes prêt à vous adonner à des créations culinaires, une simple

Plans de cuisson Maxima Pure Hob

Caractéristiques du produit



Créez une plus grande surface de cuisson en jumelant des zones via la fonction de pont

Créez une plus grande surface de cuisson sur votre plan de cuisson en jumelant des zones via la fonction de pont innovante. Lorsqu'elle est activée, la température de cuisson est uniformisée dans les zones, qui peuvent donc accueillir de grands plats. Cuisinez des grands plats en



Placez votre casserole sur la plan de cuisson et le curseur correspondant s'allume

Lorsque vous placez votre casserole sur la plan de cuisson, le curseur correspondant s'allume automatiquement. Ainsi, vous savez intuitivement lequel utiliser pour votre cuisson. Il vous suffit de sélectionner la température souhaitée pour votre plat pour obtenir un résultat



Activez votre hotte grâce à la technologie Hob2Hood automatiquement dès que vous

La fonction Hob2Hood peut activer automatiquement votre hotte et les lumières dès que vous commencez à cuisiner. Ainsi, vous n'avez plus à vous préoccuper du réglage du ventilateur, et vous pouvez consacrer entièrement votre esprit, et vos mains, à votre cuisine. Vous pouvez



Chauffez sur la zone libre de la plan de cuisson à induction Maxima

Chauffez même les plus grosses casseroles et poêles sur la zone libre du plan de cuisson à induction Maxima. Il détecte automatiquement ce que vous placez sur la surface et où vous le placez. Ensuite, il fournit la quantité optimale de chaleur à la base de votre plat. Que vous



Activez la fonction PowerBoost pour faire bouillir l'eau plus vite

Activez la fonction PowerBoost pour obtenir une température élevée instantanément. C'est idéal pour cuire les plats plus rapidement. Vous pouvez faire bouillir de l'eau beaucoup plus vite.

- PureBlack
- SlimFit-Design
- Arrêt automatique en fonction de l'activité
- Protection anti-surchauffe

Caractéristiques techniques

Technologie de chauffage	Induction	av. D: puissance / Ø zone de cuisson	2300/3200W/180x210mm
Type de construction:	Cadre	arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	2300/3200W/180x210mm
Mode de commande	Fonctionnement intuitif du slider	Longueur du câble (M)	1.5
Variantes d'encastrement	à plat	Tension réseau (V)	400V2N
Fonctions	Indicateur de chaleur résiduelle à 3 niveaux, Signal sonore de mise en marche, Boost, Contrôle parental, Mode éco, Hob2Hood, Contrôle parental, Fonction Bridge à gauche & à droite, Compteur de temps court, Bouton Pause, Signal sonore de fin, Horloge	Poids net (kg)	11.58
		Numéro d'article / PNC	949 596 920
		Pays d'origine	DE
		Product Partner Code	-
		Code EAN	7332543673650
Hauteur (mm)	46		
Largeur de l'appareil (mm)	576		
Profondeur de l'appareil (mm)	506		
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	560		
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	490		
Nombre de zones de cuisson	4		
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	2300/3200W/180x210mm		
arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	2300/3200W/180x210mm		

