



Associez micro-ondes et four pour une cuisson jusqu'à 2x plus rapide
Combinez four à convection et micro-ondes pour des résultats gourmands en deux fois moins de temps. Réchauffez, cuisinez et décongelez facilement grâce au micro-ondes, tandis que la convection assure une cuisson homogène.

Caractéristiques du produit

Optimisez au maximum l'espace de votre cuisine grâce à des appareils compacts

Optimisez au maximum l'espace dont vous disposez grâce à notre gamme d'appareils compacts. Ils sont conçus pour permettre une flexibilité totale, vous pouvez donc optimiser chaque coin de votre cuisine. Il n'y a également aucun compromis sur les résultats obtenus avec les petits appareils libérant

Préparez des repas plus savoureux, sans effort, avec CookSmartTouch+

Simplifiez votre quotidien et testez de nouvelles techniques avec assurance. CookSmart Touch+ vous aide à préparer des repas plus savoureux en consommant moins d'énergie. Enregistrez vos plats préférés du bout des doigts. Connectez-vous à l'application et profitez d'une expérience intuitive unique.

Associez micro-ondes et four pour une cuisson jusqu'à 2x plus rapide

Combinez four à convection et micro-ondes pour des résultats gourmands en deux fois moins de temps. Réchauffez, cuisinez et décongelez facilement grâce au micro-ondes, tandis que la convection assure une cuisson homogène.

Cuisson assistée : des réglages automatiques pour des résultats toujours réussis

Avec la fonction cuisson assistée, accédez facilement aux meilleurs paramètres pour la préparation de vos plats. Choisissez entre un réglage automatique ou un contrôle manuel du temps et de la température de votre four.

Cuisinez en toute confiance avec le Food Sensor

Le Food Sensor mesure la cuisson au cœur des aliments pour des plats savoureux à chaque fois. Une fois la température souhaitée atteinte, le four vous avertit et interrompt automatiquement la cuisson.

- Package de services Premium ProfiLine
- Contrôle via l'application Electrolux
- Thermomètre à aliments
- SoftClosing
- Gril rabattable
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques

Couleur	Noir effet miroir	Nombre max. Puissance nominale du gril (W)	1900
Dimensions de montage (HxLxP, mm)	450x560x550	Nombre max. Puissance nominale du four (W)	3000
Programmes / fonctions	Roast, Cuisson lente, Stew, Top, Top & Bottom, True fan cooking + Microwave, Turbo grilling + Microwave, Bottom, Faire du pain, Cuisine traditionnelle + micro-ondes, Décongélation, Dehydrating, Laisser lever la pâte levée, Grill, Griller + micro-ondes, air pulsé, Hot air & Bottom, Hot air & Top, Hot air & Top & Bottom, Maintien au chaud, Melt, Microwave, Chauffage des assiettes, Proposer, Reheating	Température (min. - max.)	30°C - 250°C
		Eclairage intérieur	1, lampe halogène en haut
		Puissance de la lampe (watts)	25
		Mode de chauffage	Electrique
		Catégorie	Four électrique encastrable
		Niveau sonore appareil (dB(A))	52
		Poids brut (kg)	36
		Poids net (kg)	32.85
		Accessoires (inclus)	1 plaque émaillée à bord haut, 1 Easy2Clean Cake tray, 1 plaque de verre
		Grilles	1 acier chromé
Connectivity	Oui	Barrières latérales	avec grille
Nombre max. Puissance de raccordement totale (W)	3000	Longueur du câble (M)	2.2
Catégorie de vapeur	Pas de vapeur	Fiche d'alimentation	Sans connecteur
Utilisation/affichage	CookSmartTouch+	Matériau intérieur	Émail Swiss Clean
Volume utile de la chambre de cuisson (L)	44	Nombre d'espaces de cuisson	1
Type de nettoyage	Emaillage SwissClean	Numéro d'article / PNC	944 005 145
Dimension appareil long./larg./haut. (cm)	455x596x567	Code EAN	7333394139326
Type de commande	Touch	Tension réseau (V)	400 / 230
		Fusible (A)	2x10 / 1x16

