

**Deux zones de lavage pour une performance intuitive et connectée.**

GrandLuxe offre un bel espace et des paniers modulables avec deux zones de nettoyage et des supports à verres uniques. Un lavage puissant élimine les résidus alimentaires tenaces. Faible consommation d'eau et d'énergie. Modifiez les réglages et obtenez de l'aide dans l'app.

Caractéristiques du produit**Paniers modulables à sections rabattables et supports à verres uniques.**

Grâce à leurs trois rangées rabattables, les paniers EasyFlex Plus à glissement fluide offrent un espace de lavage flexible. Des supports et picots en caoutchouc antidérapants protègent les verres et autres articles délicats des chocs. Disponibles avec tiroir à couverts ou panier

**Porte Push2Open : ouverture sans poignée, pour une intégration parfaite**

Avec la porte Push2Open sans poignée, votre lave-vaisselle se fond avec élégance aux meubles de la cuisine. Une simple pression en haut de la porte suffit pour l'ouvrir.

**La durée résiduelle du programme est projetée au sol pour un suivi facile**

Avec la fonction TimeOnFloor qui projette la durée résiduelle du programme au sol, vous savez d'un simple coup d'oeil quand votre vaisselle est prête à être rangée.

**Choisissez la durée du cycle et votre lave-vaisselle s'occupe du reste**

La simplicité à portée de main. Avec QuickSelect, visualisez l'énergie utilisée selon la durée du cycle. Utilisez le curseur pour choisir la durée et suivez en direct votre consommation d'énergie. Retrouvez des conseils pour le chargement, les programmes et l'entretien sur l'app.

**Supports modulables pour plaques de four, grands verres et verres délicats**

FlexHolder 4en1 maintient et sépare parfaitement les verres à vin, flûtes et grands verres dans le panier inférieur, pour un lavage optimal, à l'abri des chocs. Il optimise même l'angle de la plaque de cuisson pour faciliter le décollage des résidus tenaces. Se retire facilement



- Lave-vaisselle entièrement intégrable
- Nombre de programmes: 8
- Programmes: Nettoyage des machines, QuickSelect 30 Min., Prélavage, Automatique, ECO, 120 Minutes, QuickSelect 60 Min., QuickSelect 90 Min.
- Options: ZoneClean, Extra Silent, GlassCare
- Programme de nettoyage
- Commande: Touche
- Écran LCD + 3 chiffres + EcoTime-Manager
- Écran LCD, 3 chiffres
- Signal de fin
- Mise en marche différée
- Affichage du temps restant
- Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel
- Réglage électronique de la dureté de l'eau
- Montage de porte coulissante
- Ouverture automatique à la fin du programme: AirDry
- Adapté au montage en hauteur
- Fonctionnement à l'eau chaude
- Système de protection contre les inondations AquaControl
- Sécurité anti-surchauffe

Caractéristiques techniques

Couleur du panneau	Noir
Nombre de couverts	14
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh)	54
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh)	0.542
Cons. d'eau / 1 cycle Eco (l)	8.4
Durée du programme / Eco (h:min)	4:30
Bruit dB(A)	40
Classe de bruit (A-D)	B
Tuyau d'évacuation (cm)	180
Hauteur de l'appareil (mm)	815
Largeur de l'appareil (mm)	596
Profondeur de l'appareil (mm)	550
Fusible (A)	10
Fréquence (Hz)	50-60
Tension réseau (V)	200-240
Poids net (kg)	38
Pays d'origine	IT
Numéro d'article / PNC	911 473 019
Code EAN	7333394140865
Product Partner Code	-

