



Créez de plus grandes surfaces de cuisson sur votre plan de cuisson via la fonction Bridge

Créez plusieurs grandes surfaces de cuisson avec la fonction Bridge de ce plan de cuisson à induction. Deux zones peuvent être connectées à la simple pression d'un bouton, qui fournit un simple pont pour la cuisson. En alignant automatiquement pour partager les paramètres de température et de temps, le plan est optimisé pour

GK58TSILO Vitrocéramique avec comandé Touch

Caractéristiques du produit



Chauffez sur la zone libre de la plan de cuisson à induction Maxima

Chauffez même les plus grosses casseroles et poêles sur la zone libre du plan de cuisson à induction Maxima. Il détecte automatiquement ce que vous placez sur la surface et où vous le placez. Ensuite, il fournit la quantité optimale de chaleur à la base de votre plat. Que vous

Placez votre casserole sur la plan de cuisson et le curseur correspondant s'allume automatiquement

Lorsque vous placez votre casserole sur la plan de cuisson, le curseur correspondant s'allume automatiquement. Ainsi, vous savez intuitivement lequel utiliser pour votre cuisson. Il vous suffit de sélectionner la température souhaitée pour votre plat pour obtenir un résultat délicieux, rapidement.



Activez votre hotte grâce à la technologie Hob2Hood automatiquement dès que vous

La fonction Hob2Hood peut activer automatiquement votre hotte et les lumières dès que vous commencez à cuisiner. Ainsi, vous n'avez plus à vous préoccuper du réglage du ventilateur, et vous pouvez consacrer entièrement votre esprit, et vos mains, à votre cuisine. Vous pouvez



Activez la fonction PowerBoost pour faire bouillir l'eau plus vite

Activez la fonction PowerBoost pour obtenir une température élevée instantanément. C'est idéal pour cuire les plats plus rapidement. Vous pouvez faire bouillir de l'eau beaucoup plus vite.



Obtenez rapidement la température idéale grâce à la technologie à induction hautement

Obtenez exactement la température dont vous avez besoin rapidement, que ce soit à feu vif pour saisir de la viande ou à feu doux pour faire fondre du chocolat, grâce à la technologie à induction hautement réactive. La fonction de chauffe rapide augmente la température des zones

- SlimFit-Design
- Arrêt automatique en fonction de l'activité
- Protection anti-surchauffe

Caractéristiques techniques

Technologie de chauffage	Induction	Longueur du câble (M)	1.5
Type de construction:	sans cadre	Tension réseau (V)	400V2N
Mode de commande	Fonctionnement intuitif du slider	Fusible (A)	2x16
Variantes d'encastrement	à fleur ou à plat	Poids net (kg)	12.16
Fonctions	Indicateur de chaleur résiduelle à 3 niveaux, Signal sonore de mise en marche, Boost, Fonction Bridge, Contrôle parental, Compteur de temps de cuisson, Mode éco, Hob2Hood, Contrôle parental, Compteur de temps court, Bouton Pause, Signal sonore de fin, Horloge	Numéro d'article / PNC	949 596 678
		Pays d'origine	DE
		Product Partner Code	-
		Code EAN	7332543581658
Hauteur de montage affleurant (mm)	49		
Hauteur (mm)	44		
Largeur de l'appareil (mm)	580		
Profondeur de l'appareil (mm)	510		
Nombre de zones de cuisson	4		
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	2300/3200W/180x210mm		
arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	2300/3200W/180x210mm		
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	2300/3200W/180x210mm		
arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	2300/3200W/180x210mm		

