

**Ajustez la chaleur, savourez la perfection à chaque fois**

La sonde de cuisson sans fil de votre plan de cuisson à induction SensePro mesure la température interne de vos aliments et ajuste automatiquement les réglages pour une cuisson de haute précision. Sublimez saveurs et textures, quel que soit votre plat.

**Caractéristiques du produit****Maîtrisez vos plats en toute sérénité avec la sonde de cuisson sans fil SensePro**

Cuire sous vide, pocher, mijoter, bouillir ou frire: c'est un jeu d'enfant avec la sonde sans fil SensePro et l'écran couleur TFT. Sélectionnez la température, les zones de cuisson et autres fonctions intelligentes. Connectez-vous à l'application Electrolux pour une expérience de

**Contrôlez chaque plat du bout des doigts avec l'écran CookSmart Touch**

Maîtrisez chaque cuisson en toute simplicité avec l'écran CookSmart Touch. Sélectionnez la température, gérez les zones de cuisson et activez les fonctions intelligentes du bout des doigts sur l'écran couleur TFT. Connectez-le à l'application et simplifiez votre quotidien en

**Fonctions et Dishes: cuisinez comme vous le souhaitez**

Avec les fonctions de cuisson assistée, profitez de réglages optimaux pour des résultats d'exception à chaque plat. Dishes vous guide pas à pas pour maîtriser chaque plat et élargir votre répertoire culinaire.

**Fonction Bridge, pour une expérience de cuisson plus flexible**

La fonction Bridge associe deux zones de façon pratique pour créer une surface de cuisson plus grande. Idéal pour vos casseroles et poêles surdimensionnées ou votre plancha afin de cuisiner avec une répartition uniforme de la chaleur sur toute la surface.

**L'application Electrolux: recettes, suivi et contrôle, à portée de main**

Découvrez de nouvelles idées, contrôlez vos cuissons et enregistrez vos favoris. Il vous suffit de vous connecter à l'application Electrolux pour une expérience culinaire personnalisée qui booste votre créativité.



- SlimFit-Design
- Arrêt automatique en fonction de l'activité
- Protection anti-surchauffe

**Caractéristiques techniques**

Technologie de chauffage	Induction
Type de construction:	sans cadre
Mode de commande	Peacock
Variantes d'encastrement	à fleur ou à plat
Fonctions	Indicateur de chaleur résiduelle à 3 niveaux, Boost, Contrôle parental, Compteur de temps de cuisson, Flexible Powermanagement, Hob2Hood, Contrôle parental, Fonction Bridge à gauche, Fonte, Bouton Pause, Precise Heat, SenseFry, SensePro, Signal sonore de fin, Stop Timer, Horloge
Dessins côté pour l'encastrement	voir dessins cotés
Hauteur de montage affleurant (mm)	49
Hauteur (mm)	44
Largeur de l'appareil (mm)	580
Profondeur de l'appareil (mm)	510
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	560
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	490
Nombre de zones de cuisson	4
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 210 mm

cen. G: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 210 mm
av. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
cen. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
arr. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 2,5 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 160 mm
cen. D: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 180 mm, 2,8 kW pour les diamètres de casseroles de 150 à 200 mm
Longueur du câble (M)	1.5
Tension réseau (V)	220-240/400V2N
Poids net (kg)	9.9
Numéro d'article / PNC	949 599 446
Pays d'origine	DE
Product Partner Code	-
Code EAN	7333394104263

