

**Ajustez la chaleur, savourez la perfection à chaque fois**

La sonde de cuisson sans fil de votre plan de cuisson à induction SensePro mesure la température interne de vos aliments et ajuste automatiquement les réglages pour une cuisson de haute précision. Sublimez saveurs et textures, quel que soit votre plat.

**Caractéristiques du produit****Maîtrisez vos plats en toute sérénité avec la sonde de cuisson sans fil SensePro**

Cuire sous vide, pocher, mijoter, bouillir ou frire: c'est un jeu d'enfant avec la sonde sans fil SensePro et l'écran couleur TFT. Sélectionnez la température, les zones de cuisson et autres fonctions intelligentes. Connectez-vous à l'application Electrolux pour une expérience de

**Contrôlez chaque plat du bout des doigts avec l'écran CookSmart Touch**

Maîtrisez chaque cuisson en toute simplicité avec l'écran CookSmart Touch. Sélectionnez la température, gérez les zones de cuisson et activez les fonctions intelligentes du bout des doigts sur l'écran couleur TFT. Connectez-le à l'application et simplifiez votre quotidien en

**Fonctions et Dishes: cuisinez comme vous le souhaitez**

Avec les fonctions de cuisson assistée, profitez de réglages optimaux pour des résultats d'exception à chaque plat. Dishes vous guide pas à pas pour maîtriser chaque plat et élargir votre répertoire culinaire.

**Fonction Bridge, pour une expérience de cuisson plus flexible**

La fonction Bridge associe deux zones de façon pratique pour créer une surface de cuisson plus grande. Idéal pour vos casseroles et poêles surdimensionnées ou votre plancha afin de cuisiner avec une répartition uniforme de la chaleur sur toute la surface.

**L'application Electrolux: recettes, suivi et contrôle, à portée de main**

Découvrez de nouvelles idées, contrôlez vos cuissons et enregistrez vos favoris. Il vous suffit de vous connecter à l'application Electrolux pour une expérience culinaire personnalisée qui booste votre créativité.



- SlimFit-Design
- Arrêt automatique en fonction de l'activité

**Caractéristiques techniques**

Technologie de chauffage	Induction	cen. G: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
Type de construction:	sans cadre	arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 210 mm
Mode de commande	Peacock	av. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
Variantes d'encastrement	à fleur ou à plat	cen. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
Fonctions	Signal sonore de fin, Stop Timer, Horloge, Indicateur de chaleur résiduelle à 3 niveaux, Signal sonore de mise en marche, Boost, Contrôle parental, Compteur de temps de cuisson, Flexible Powermanagement, Hob2Hood, Contrôle parental, Fonction Bridge à gauche, Memory, Bouton Pause, Precise Heat, SenseFry, SensePro	arr. C: puissance / Ø zone de cuisson	1800/2800W/180mm
		av. D: puissance / Ø zone de cuisson	2300/3600W/240mm
		cen. D: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
		arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
		Longueur du câble (M)	1.5
Dessins côté pour l'encastrement	voir dessins cotés	Tension réseau (V)	220-240/400V2N
Hauteur de montage affleurant (mm)	49	Poids net (kg)	11.6
Hauteur (mm)	44	Numéro d'article / PNC	949 599 447
Largeur de l'appareil (mm)	770	Pays d'origine	DE
Profondeur de l'appareil (mm)	510	Product Partner Code	-
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	750	Code EAN	7333394104270
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	490		
Nombre de zones de cuisson	1		
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 210 mm		

