Micro-ondes intégré EURO Four multifonctionnel Acier inox

EB4GL90KCN





Associez micro-ondes et four pour une cuisson jusqu'à 2x plus rapide
Combinez four à convection et micro-ondes pour des résultats gourmands en deux fois moins de temps. Réchauffez, cuisinez et décongelez facilement grâce au micro-ondes, tandis que la convection assure une cuisson homogène.

Caractéristiques du produit



Optimisez au maximum l'espace de votre cuisine grâce à des appareils compacts
Optimisez au maximum l'espace dont vous disposez grâce à notre gamme d'appareils compacts. Ils sont conçus pour permettre une flexibilité totale, vous pouvez donc optimiser chaque coin de votre cuisine. Il n'y a également aucun compromis sur les résultats obtenus avec les petits



Préparez des repas plus savoureux, sans effort, avec CookSmartTouch
Simplifiez votre quotidien et testez de nouvelles techniques avec assurance. CookSmart Touch+ vous aide à préparer des repas plus savoureux en consommant moins d'énergie. Enregistrez vos plats préférés du bout des doigts. Connectez-vous à l'application et profitez d'une



Associez micro-ondes et four pour une cuisson jusqu'à 2x plus rapide
Combinez four à convection et micro-ondes pour des résultats gourmands en deux fois moins de temps. Réchauffez, cuisinez et décongelez facilement grâce au micro-ondes, tandis que la convection assure une cuisson homogène.



Cuisson assistée : des réglages automatiques pour des résultats toujours réussis
Avec la fonction cuisson assistée, accédez facilement aux meilleurs paramètres pour la préparation de vos plats. Choisissez entre un réglage automatique ou un contrôle manuel du temps et de la température de votre four.



Cuisinez en toute confiance avec le Food Sensor
Le Food Sensor mesure la cuisson au cœur des aliments pour des plats savoureux à chaque fois. Une fois la température souhaitée atteinte, le four vous avertit et interrompt automatiquement la cuisson.

- Contrôle via l'application Electrolux
- Thermomètre à aliments
- SoftClosing
- Gril rabattable
- Sécurité enfants

Electrolux

Micro-ondes intégré EURO Four multifonctionnel Acier inox

EB4GL90KCN

Caractéristiques techniques

Couleur	Acier inox
Dimensions de montage (HxLxP, mm)	450x560x550
Programmes / fonctions	Chaleur inférieure, Cuisson du pain, Décongélation, Séchage, Levage de la pâte, Gril, Air chaud, Fonction pizza, Gril à air chaud, Plats surgelés, Hot air & Top + Microwave, Hot air + Microwave, Maintien au chaud, Faire fondre, Micro-ondes, Réchauffer une assiette, Mise en conserve, Réchauffer, Rôtir, Cuisson à basse température, Confit, Gril, Chaleur supérieure/inférieure, Top & Bottom + Microwave, Top + Microwave
Connectivity	Oui
Nombre max. Puissance de raccordement totale (W)	3000
Catégorie de vapeur	Pas de vapeur
Utilisation/affichage	CookSmartTouch
Volume utile de la chambre de cuisson (L)	44
Type de nettoyage	Emaillage SwissClean
Dimension appareil long./larg./haut. (cm)	455x596x567
Type de commande	Touch

Nombre max. Puissance nominale du gril (W)	1900
Nombre max. Puissance nominale du four (W)	3000
Température (min. - max.)	30°C - 250°C
Eclairage intérieur	1, lampe halogène en haut
Puissance de la lampe (watts)	25
Mode de chauffage	Electrique
Catégorie	Four électrique encastrable
Niveau sonore appareil (dB(A))	52
Poids brut (kg)	37
Poids net (kg)	23.75
Accessoires (inclus)	1 plaque à gâteaux, 1 plaque émaillée à bord haut, 1 plaque de verre
Grilles	1 acier chromé
Barrières latérales	avec grille
Longueur du câble (M)	2.2
Fiche d'alimentation	Sans connecteur
Matériau intérieur	Émail Swiss Clean
Nombre d'espaces de cuisson	1
Numéro d'article / PNC	944 005 301
Code EAN	7333394139296
Tension réseau (V)	400 / 230
Fusible (A)	1x16, 2x10
Eléments chauffants	Micro-ondes + gril