Electrolux

Cuisinière encastrable SMS Acier inox avec antitraces de doigts

EH7L4CN





Appréciez une cuisson bord à bord grâce à une température constante présente partout dans le four SurroundCook®
Une température constante permet d'obtenir la cuisson la plus uniforme qu'il soit dans chaque coin de votre four. Par conséquent, notre four multifonction SurroundCook® veille à ce que la température à l'intérieur du four soit la même partout. Le grand ventilateur à air chaud fait circuler l'air efficacement et uniformément, que

Caractéristiques du produit



Gagnez du temps grâce à la fonction de préchauffage rapide
Notre fonction Préchauffage rapide s'assure que votre four est prêt quand vous l'êtes. Avec un temps de préchauffage plus court que les fours traditionnels, vous pouvez profiter de ce temps gagné pour préparer des repas mémorables.

Profitez de l'affichage LED doté de boutons tactiles réactifs
Découvrez une nouvelle façon de cuisiner au four avec l'affichage LED et ses boutons tactiles réactifs. L'interface évolutive vous offre un accès rapide et un contrôle dynamique du temps de cuisson, de la température et autres options.



Faites cuire des plats de façon uniforme avec la cuisson multiniveau
Optimisez au maximum l'espace dans votre four grâce à la cuisson multiniveau. Le circuit de chauffage supplémentaire signifie que vous pouvez cuire sur les trois niveaux sans compromettre l'uniformité de la cuisson des plats. Coin à coin. De haut en bas. Tout est bien cuit, tout



Il y a plus de place pour une cuisson remarquable avec la plaque XL
Il y a plus de place pour une cuisson remarquable et une cuisine créative avec la plaque XL. Des pains aux plaques de cuisson, plus de place signifie plus à partager.

- Tiroir
- Gril rabattable
- Sécurité enfants
- Peut être complété d'un dispositif de défournage

Electrolux

Cuisinière encastrable SMS Acier inox avec antitraces de doigts

EH7L4CN

Caractéristiques techniques

Couleur	Acier inox avec antitraces de doigts
Classe d'efficacité énergétique	A+
Dimensions de montage (HxLxP, mm)	762x550x580
Programmes / fonctions	Chaleur supérieure/inférieure, Décongélation, Plats surgelés, Gril, Air chaud avec humidité, Mode pizza, Air chaud, Turbogrill, Chaleur inférieure
Connectivity	Non
Nombre max. Puissance de raccordement totale (W)	10850
Catégorie de vapeur	Pas de vapeur
Utilisation/affichage	5 touches tactiles de sélection rapide
Volume utile de la chambre de cuisson (L)	71
Type de nettoyage	Emaillage SwissClean
Dimension appareil long./larg./haut. (cm)	757x548x567
Type de commande	5 touches de numérotation rapide
Nombre max. Puissance nominale du gril (W)	2300
Nombre max. Puissance nominale du four (W)	3500

Température (min. - max.)	30°C - 300°C
Surface de cuisson utilisable (cm2)	1424
Eclairage intérieur	1, lampe halogène en haut
Indice d'efficacité énergétique (EElcavity)	81.2
Consommation d'énergie conventionnelle (kWh/cycle)	1.09
Consommation d'énergie, air chaud/air pulsé (kWh/cycle)	0.69
Puissance de la lampe (watts)	40
Mode de chauffage	Electrique
Catégorie	Four électrique sous plan
Niveau sonore appareil (dB(A))	44
Poids brut (kg)	40.5
Poids net (kg)	39
Accessoires (inclus)	2 plaques à gâteaux
Grilles	1 acier chromé
Barrières latérales	chromées;Barrières latérales pour faciliter l'insertion
Fiche d'alimentation	Sans connecteur
Matériau intérieur	Émail Swiss Clean
Nombre d'espaces de cuisson	1
Numéro d'article / PNC	948 533 595
Code EAN	7332543836826
Tension réseau (V)	400